

POLEROWANIE USUNIĘCIE HOLOGRAMÓW

ZASTOSOWANIE:

- ▶ Usunięcie hologramów oraz powstałych w wyniku polerowania defektów polerskich
- ▶ Nadanie najwyższego połysku powierzchni

POWIERZCHNIA: Lakiery, farby oraz żelkot w dowolnym kolorze

EFEKT: Gładkie, pozbawione wad wykończenie o bardzo wysokim połysku, bez hologramów

KROK I	KROK II	KROK III	KROK IV
OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI	POLEROWANIE	OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI	ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI
Oczyść powierzchnię z wosków, tłuszczy i zanieczyszczeń.	Poleruj powierzchnię do momentu usunięcia defektów polerskich oraz uzyskania wysokiego połysku bez hologramów.	Oczyść powierzchnię z pozostałości pasty polerskiej i zanieczyszczeń.	Oczyszczoną powierzchnię zabezpiecz przed działaniem promieni UV.
			
S3 FINISH CLEANER (kod 11689)	S2 EXTRA SHINE HOLOGRAM REMOVER (kod 5581)	S3 FINISH CLEANER (kod 11689)	S5 QUICK WAX (kod 12193)
ŚCIERCZKA Z MICROFIBRY (kod 5249)	GŁOWICA POLERSKA: WEŁNA JAGNIĘCA TYP "MM" Ø 150 (kod 7466) Ø 180 (kod 7467)	ŚCIERCZKA Z MICROFIBRY (kod 5249)	ŚCIERCZKA Z MICROFIBRY (kod 5249)