

# POLEROWANIE ŻELKOTU W CIEMNYM KOLORZE

## ZASTOSOWANIE:

- ▶ Usunięcie przebarwień, skredowań, zmatowień
- ▶ Odnowienie powierzchni dowolnego koloru z niewielkimi uszkodzeniami mechanicznymi oraz drobnymi rysami

**POWIERZCHNIA:** Żelkot w ciemnym kolorze oraz farby i lakiery

**EFEKT:** Gładkie, pozbawione wad wykończenie o bardzo wysokim połysku

KROK I	KROK II	KROK III	KROK IV	KROK V
<b>PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI</b>	<b>OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI</b>	<b>POLEROWANIE</b>	<b>OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI</b>	<b>ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI</b>
Usuń z powierzchni rysy, uszkodzenia mechaniczne, utlenione warstwy żelkotu.	Oczyść powierzchnię z wosków, tłuszczu i zanieczyszczeń.	Poleruj powierzchnię do momentu usunięcia defektów oraz uzyskania wysokiego połysku.	Oczyść powierzchnię z pozostałości pasty polerskiej i zanieczyszczeń.	Oczyszczoną powierzchnię zabezpiecz przed działaniem promieni UV.
				
<b>MINIMUM P1200</b> Minimalna gradacja jest jedynie wskazówką i zależy od: <ul style="list-style-type: none"><li>• rodzaju zastosowanego papieru ściernego</li><li>• rodzaju zastosowanej pasty oraz głowicy polerskiej</li></ul>	<b>S3 FINISH CLEANER</b> (kod 11689)  <b>ŚCIERECZKA Z MICROFIBRY</b> (kod 5249)	<b>S1 SOFT CUT &amp; GLOSS</b> (kod 5578)  <b>GŁOWICA POLERSKA: WEŁNA JAGNIĘCA TYP "MM"</b> Ø 150 (kod 7466) Ø 180 (kod 7467)	<b>S3 FINISH CLEANER</b> (kod 11689)  <b>ŚCIERECZKA Z MICROFIBRY</b> (kod 5249)	<b>S5 QUICK WAX</b> (kod 12193)  <b>ŚCIERECZKA Z MICROFIBRY</b> (kod 5249)